

KFADG0101SML/KFADG0101LRG
Accesorio de difusor de aire
para el uso con el depurador de aire OptiClean™
Modelo FN1AAF

Instrucciones de instalación

NOTA: Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación.



A200358

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

La instalación, el ajuste, la alteración, la reparación, el mantenimiento o el uso inadecuados pueden provocar explosión, incendio, descarga eléctrica u otras condiciones que pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad. Consulte a un instalador calificado, una agencia de servicio o su distribuidor o sucursal para recibir información o ayuda. El instalador calificado o la agencia deben utilizar kits o accesorios autorizados por la fábrica cuando modifiquen este producto. Consulte las instrucciones individuales incluidas con los kits o los accesorios durante la instalación.

Respete todos los códigos de seguridad. Utilice anteojos de seguridad, ropa de protección y guantes de trabajo. Tenga a mano un extintor. Lea atentamente estas instrucciones y respete todas las advertencias o precauciones incluidas en el texto y adjuntas a la unidad. Consulte los códigos de construcción locales y las ediciones más recientes del Código Eléctrico Nacional (NEC, del inglés National Electrical Code) o NFPA 70.

En Canadá, consulte las ediciones más recientes del Código Eléctrico Canadiense, CSA 22.1.

Reconozca la información de seguridad. Este es un símbolo de alerta de seguridad ⚠. Cuando vea este símbolo en la unidad y en los manuales de instrucciones, tenga cuidado ante la posibilidad de lesiones personales.

Comprenda las palabras clave PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. Estas palabras se utilizan con el símbolo de alerta de seguridad. PELIGRO identifica los riesgos más peligrosos que provocarán lesiones personales graves o la muerte. ADVERTENCIA se refiere a peligros que podrían causar lesiones personales o incluso la muerte. PRECAUCIÓN se utiliza para identificar prácticas no seguras que pueden provocar lesiones personales menores, o daños al producto o a la propiedad. NOTA se utiliza para destacar sugerencias que mejorarán la instalación, la confiabilidad o la operación.

Introducción

El objetivo de este kit es agregar un difusor de aire de flujo direccional a la abertura de escape del depurador de aire OptiClean™.

Descripción y uso

El accesorio difusor de aire consiste en lo siguiente:

- difusor preensamblado con aislamiento interno con superficie de aluminio de 1"
- bolsa de accesorios con tornillos autorroscantes e instrucciones.

Número de pieza	Utilizar con modelo de depurador	Dimensiones de la caja: in
KFADG0101SML	FN1AAF005 FN1AAF006	17,875 x 11,625 x 20,25
KFADG0101LRG	FN1AAF015	26 x 21 x 13

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales o incluso la muerte.

Antes de instalar o reparar la unidad, apague siempre toda la alimentación de la unidad. Es posible que haya más de un interruptor de desconexión.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE PIEZAS MÓVILES Y BORDES AFILADOS

Si no respeta esta advertencia, podría sufrir lesiones personales.

Use guantes cuando la manipule.

Mantenga las manos y la cara alejadas.

No coloque objetos en la parte superior de la cámara de descarga.

Evite la rotación de la rueda del ventilador, ya que puede causar lesiones graves.

No permita que los niños sin supervisión jueguen cerca de la unidad.

⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO DE CORTE

Si no respeta esta precaución, puede sufrir lesiones personales.

Las láminas metálicas pueden tener bordes filosos o dentados. Tenga cuidado y utilice ropa de protección, gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuados cuando manipule las piezas.

Instalación

1. Corte todo el suministro eléctrico a la unidad.
2. Saque la bolsa con la tornillería y el difusor ensamblado de la caja.

- Si se ha instalado la transición del conducto suministrada de fábrica en la abertura de escape de la unidad, retírela y almacénela o deséchela. Solo se debe instalar una transición de conducto o un difusor.

- Coloque el difusor sobre las bridas de la abertura de escape de la unidad.
- Coloque el difusor en las bridas con la tornillería suministrada.
- Restablezca la alimentación de la unidad.







Fig. 1 – Dimensiones (se muestra KFADG0101LRG)

A200349

Tabla 1 – Dimensiones: in (mm)

Modelo	A	B	C	D	E	Tamaño de la rejilla de salida
KFADG0101SML	16,04 (407)	17,44 (443)	3,50 (89)	11,21 (285)	3,28 (83)	12 x 8 (305 x 203)
KFADG0101LRG	19,56 (497)	22,32 (567)	4,50 (114)	11,25 (286)	1,06 (27)	16 x 16 (406 x 406)